

Установка углового усилителя (Код 1246.736)

Установите угловой усилитель и держатель петли в пазы профиля. Соедините их при помощи винта **Z**; закрутите 2 винта **W**.

